

Model / Modelo / Modèle 19949-DST

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le fini

RP60978▲
Sprayer Assembly (includes aerator)
Ensamble de rociador (incluye el aireador)
Pulvérisateur (inclut aérateur)

RP60923
Friction Spacer
Arandela de Fricción
Rondelle de frottement

RP50815
Aerator & Wrench
Aereador y Llave
Aérateur et Clé

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptadors
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adpteurs
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-14 NPSM

RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP50952
Cut -To - Fit Plastic
Sleeves
Casquillos cortados a
la medida
Bagues d'extrémité
pour tubes coupés

RP63197▲
Trim Ring, Base
and Gasket
Aro de Accesorio,
Base y Empaque
Anneau de finition,
Embase et Joint

RP52609
Mounting Bracket
& Nut
Abrazadera y Tuerca
Fixation et écrou

RP60924
Wrench
Llave
Rondelle

RP47274▲
Escutcheon, Plate, Nuts and Gasket
Chapa, Placa, Tuercas y Empaque
Plaque de finition, Plaque, écrous et joint

RP50786▲
Button
Botón
Bouton
RP40650
Set Screw
Tornillo de
Presión
Vis de calage

RP63196▲
Lever Handle
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲
Cap
Casquete
Embase

RP51503
Bonnet
Bonete
Chapeau

RP50587
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP49149
Steel Weight Assembly
Ensamble de la Pesa de Acero
Masselotte en acier

RP50390
54" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla - 54"
Tuyau souple et Agrafe - 54 po

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP50781▲
Dispenser
Assembly
Ensamble del
Dispensador
Distributeur

RP47888
Pump &
Bottle
Bomba y
Botella
Pompe et
bouteille

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

RP62057
62" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla - 62"
Tuyau souple et Agrafe - 62 po

RP50788
Gasket Only
Sólo el Empaque
Joint seulement

RP40526
Nut Only
Tuerca
Écrou
seulement

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou