

RP104027▲

Sprayer & Hose Assembly
Ensamblaje de pulverizador y manguera
Douchette et tuyau souple

RP60911

Clip
Presilla
Agrafe

RP62057

Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla
Tuyau souple et agrafe



RP100956

Aerator & Wrench
Aereador y Llave
Aérateur et Clé



RP104018

Hose Weight Assembly
Ensamble de la Pesa de Acero
Masselotte en acier

RP104013

Wand Retainer & Replacement Kit
Soporte para el mango y piezas
de repuesto
Trousse de Rechange et pièce de
Retenue de Douchette

RP104009▲

Handle Assembly
Conjunto de manija
Montage de la manette

RP104012

Cartridge Assembly
Ensamble del la Válvula
Soupape

RP104029

Set Screw
Tornillo de Ajuste
Vis de Calage

RP26853

Allen Wrench
Llave
Clé

RP13938

O-Rings (2)
Anillos "O" (2)
Joints torique (2)

RP28972

Nut
Tuerca
Écrou

RP47274▲

Escutcheon, Plate, Nuts and Gasket
Chapa, Placa, Tuercas y Empaque
Plaque de finition, Plaque, écrous et joint

RP92714

Mounting Bracket Assembly, Nut
& Wrench
Ensamble del soporte de montaje,
la tuerca y la llave de tuercas
Fixation de montage, écrou et clé