


**VENUTO®**  
**Models / Modelos / Modèles**  
**63070LF & 63970LF**

**RP60109▲**  
 Spout Assembly  
 Ensamble del Tubo de Salida  
 Bec

**RP60110▲**  
 Sprayer Assembly (includes aerator)  
 Ensamble de rociador (incluye el aireador)  
 Pulvérisateur (inclut aérateur)

**RP80977**  
 Wand Retainer & Replacement Kit  
 Soporte para el mango y piezas de repuesto  
 Trousse de retenue et pièce de rechange de douchette

**RP60112▲**  
 Sprayer Assembly (includes aerator)  
 Ensamble de rociador (incluye el aireador)  
 Pulvérisateur (inclut aérateur)




**RP6092**  
 Nuts & Washers  
 Tuercas y Arandelas  
 Écrous et Rondelles

**RP43255**  
 Studs  
 Pernos  
 Goujons filetés

**RP42875**  
 Gasket  
 Empaque  
 Joint

**RP42867▲**  
 Optional 10" Escutcheon, Mounting Screws, Nuts, Washers & Gasket (not included)  
 Chapa opcional de 10", tornillos de montaje, tuercas, arandelas y empaque (no se incluyen)  
 Plaque de finition facultative de 10 po, vis de montage, écrous, rondelles et joint (non inclus)

**RP37490**  
 Thin Deck Aid (not included)  
 Sostén para Bordos Delgados (no incluido)  
 Plaque de renfort (non inclus)



**RP51685**  
 Mounting Bracket, Nut and Spacer  
 Abrazadera para la Instalación, Tuerca y Separador  
 Fixation, écrou et cale

**RP40531**  
 Wrench  
 Llave  
 Rondelle

**RP40526**  
 Nut Only  
 Sólo Tuerca  
 Écrou seulement

**RP60111▲**  
 Spout Assembly  
 Ensamble del Tubo de Salida  
 Bec

**RP60113▲**  
 Friction Ring & Isolator Sleeve  
 Anillo de la Fricción y Funda del Aislador  
 Boucle de Frottement et Douille D'isolant

**RP60114**  
 Cartridge Assembly  
 Ensamble del Cartucho  
 Cartouche

**RP60117▲**  
 Handle  
 Manija  
 Manette

**RP43945**  
 O-Ring  
 Anillo "O"  
 Joint torique

**RP60115**  
 Bonnet Nut  
 Bonete  
 Chapeau

**RP60116▲**  
 Cap  
 Casquete  
 Embase

**RP60118▲**  
 Set Screw & Button  
 Tornillo de Presión y Botón  
 Vis de calage et bouton

**RP44001**  
 Temperature Indicator  
 Indicador de Temperatura  
 Indicateur de température

**RP13938**  
 O-Rings  
 Anillos "O"  
 Joints toriques

**RP50952**  
 Cut - To - Fit Plastic Sleeves  
 Casquillos cortados a la medida  
 Bagues d'extrémité pour tubes coupés

**RP51243**  
 Inlet Gaskets  
 Empaques para el tubo de entrada  
 Joints côté alimentation

**RP42872**  
 Trim Ring and Gasket  
 Aro de Accesorio y Empaque  
 Anneau de finition et joint


**RP40524**  
 Gasket Only  
 Sólo el Empaque  
 Joint seulement

**RP49149**  
 Weight Assembly  
 Ensamble de la Pesa  
 Masselotte

**RP62057**  
 Hose Assembly & Clip  
 Ensamble de la Manguera y Presilla  
 Tuyau souple et Agrafe

▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini


**Accessory Order Only**  
**Orden de Accesorio Solamente**  
**Livable séparément seulement**



**RP42878 ▲**  
 Dispenser Assembly  
 Ensemble del Dispensador  
 Distributeur

**RP42879 ▲**  
 Vase Assembly - Metal\*  
 Ensemble – Recipiente de Metal\*  
 Vase en métal\*

**RP42880 ▲**  
 Vase Assembly - Frosted Glass\*  
 Ensemble – Recipiente de vidrio escarchado\*  
 Vase en verre givré\*



\*The vase is interchangeable with soap dispenser head and pump.

\*El recipiente es intercambiable con la cabeza y la bomba del dispensador de jabón.

\*La tête et la pompe du distributeur de savon peuvent être remplacées par le vase.

▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini