


62201 Series/Series/Seria

RP31672▲
Spout Assembly
Ensamble del Tubo de Salida
Bec



RP31673▲
Aerator
Aireador
Aérateur

RP31674▲
Spout Bonnet
Bonete/Capuchón
Embase du Bec

RP21463
Spout Retainer
Retenedor de Salida
Fixation du Bec

RP6073
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

RP22934
O-Rings
Anillos "O"
Joints Toriques

RP40251▲
Body S/A
Cuerpo S/A
Corps


RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP23611▲
Base w/Gasket
Base con Empaque
Embase avec Joint

RP20368
Gasket
Empaque
Joint

RP6054
Nut & Washer
Tuerca y Arandela
Écrou et Rondelle

Copper tubes install away from spout.
Los tubos de cobre se instalan con cara de frente al lado opuesto del tubo de salida.
Les tubes en cuivre doivent être éloignés du bec.



IPS Adapter
Adaptador de IPS
Adaptateur IPS

RP52850▲
Hose & Spray Assembly
Ensamble de la Rociador y Manguera
Douchette et Tuyau Souple

RP37035▲
Support Assembly w/Nut
Ensamble de Soporte con Tuerca
Support de Douchette avec Écrou

RP39742†
Quick Connect Veggie Hose
Manguera de Conexión Rápida para los Vegetales
Tuyau à raccord rapide pour rince-légumes



RP37760▲
Shroud
Aro de Refuerzo Acampanado
Fixation



RP23946
Gasket/Empaque/Joint



RP23634
Screw/Tornillo/Vis



RP23618
Handle Insert
Inserto de la Manija
Insert de Poignée



RP28648▲
Porcelain Shroud
Aro Acampanado de Porcelana
Poignée ronde en porcelaine



RP23610▲
Shroud
Aro de Refuerzo Acampanado
Fixation



RP23611▲
Base w/Gasket
Base con Empaque
Embase avec Joint



RP20368
Gasket/Empaque/Joint



RP24938
Bonnet Nut
Bonete/Capuchón
Chapeaux Fileté



RP31690
Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de Calage



RP24097
1/4 Turn Stop
Tope a un 1/4 de Giración
Butée 1/4 de Tour



RP42216
Ceramic Stem Unit
Assembly
Ensamble de la Unidad de la Espiga de Cerámica
Obturbateur en céramique



RP10700
Ceramic Seats & Springs
Asientos de Cerámica y Resortes
Sièges en céramique et ressorts



RP28019
Threaded Adapter
Adaptador Enroscado
Adaptateur fileté



RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique



RP9519
Nuts & Washers
Tuercas y Arandelas
Écrous et Rondelles



RP40252
End Valve Assembly-WF
Ensamble de la Válvula Final
Soupape Avec Raccord



RP5861
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous de Raccordement




RP34352
Quick Connect Hose Assembly
Ensamble de la Manguera de Conexión Rápida
Tuyau Souple à Raccord Rapide

†Specify Color/Especifique el Color/Précisez la couleur:
GB=Gloss Black/Negro Brillante/Noir lustré; GR=Gray/Gris/
Gris; WH=White/Blanco/Blanc.

▲Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini.
(No Suffix is Required for Chrome/El sufixo no es requerido para el Cromo/Aucun suffixe n'est requis pour le fini chromé)

62301 Series/Series/Seria

RP31681▲
Spout Assembly
Ensamble del Tubo de Salida
Bec



RP31682▲
Aerator Assy.
Ensamble de la
Aireador
Aérateur

RP31683▲
Spout Bonnet
Bonete de Salida
Embase de Bec

RP31685
Bushing/Snap Ring
Casquillo/Aro de Resorte
Bague/Circlip

RP6073
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

RP31684▲
Spout Base
Base del Tubo de Salida
Embase du Bec

RP40253
Body Assembly with Spray
Ensamble de Cuerpo con Rociador
Corps avec Douchette

RP31867
Mounting Adapter
Adaptador de Montura
Adaptateur de Montage

RP20368
Gasket/Empaque/Joint

RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP23611▲
Base w/Gasket
Base con Empaque
Embase avec Joint

RP11721
Mounting Bracket
Abrazadera de Montura
Support

RP11722
Nut & Wrench
Tuerca y Llave
Écrou et Clé

†Specify Color/Especifique el Color/Précisez la couleur:
GB=Gloss Black/Negro Brillante/Noir lustré; GR=Gray/Gris/
Gris; WH=White/Blanco/Blanc.

▲Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini.
(No Suffix is Required for Chrome/El sufijo no es requerido para
el Cromo/Aucun suffixe n'est requis pour le fini chromé)

RP31689
O-Rings
Anillos "O"
Joints Torique

RP23634
Screw/Tornillo/Vis

RP23618
Handle Insert
Inserto de la Manija
Insert de Poignée

RP28648▲
Porcelain Shroud
Aro Acampanado de Porcelana
Poignée ronde en porcelaine

RP23610▲
Shroud
Aro de Refuerzo Acampanado
Fixation

RP23611▲
Base w/Gasket
Base con Empaque
Embase avec Joint

RP20368
Gasket/Empaque/Joint

RP24938
Bonnet Nut
Bonete/Capuchón
Chapeaux Fileté

RP24097
1/4 Turn Stop
Tope a un 1/4 de Giración
Butée 1/4 de Tour

RP42216
Ceramic Stem Unit
Assembly
Ensamble de la Unidad
de la Espiga de Cerámica
Obturbateur en céramique

RP10700
Ceramic Seats & Springs
Asientos de Cerámica y
Resortes
Sièges en céramique et
ressorts

RP28019
Threaded Adapter
Adaptador Enroscado
Adaptateur fileté

RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP9519
Nuts & Washers
Tuercas y Arandelas
Écrous et Rondelles

RP40252
End Valve Assembly-WF
Ensamble de la Válvula Final
Soupape Avec Raccord

RP5861
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous et Raccordement

RP34352
Quick Connect Hose Assembly
Ensamble de la Manguera de
Conexión Rápida
Tuyau Souple à Raccord Rapide

Copper tubes install away from spout.
Los tubos de cobre se instalan con cara de
frente al lado opuesto del tubo de salida.
Les tubes en cuivre doivent être éloignés
du bec.

IPS Adapter
Adaptador de IPS
Adaptateur IPS

RP52850▲
Hose & Spray Assembly
Ensamble de la Rociador y Manguera
Douchette et Tuyau Souple

RP37035▲
Support Assembly w/Nut
Ensamble de Soporte
con Tuerca
Support de Douchette avec
Écrou

RP39742†
Quick Connect Veggie Hose
Manguera de Conexión Rápida para los Vegetales
Tuyau à raccord rapide pour rince-légumes