

467-DST

Models / Modelos / Modèles

RP44643▲

1.8 gpm
Wand Assembly
Ensemble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette

RP44792
Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP47154▲

Lever Handle & Set Screw
Manijas de Palanca y Tornillo de Presión
Manette et Vis de calage

RP44651▲

Dispenser Assembly
Ensemble del Dispensador
Distributeur

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensemble de la válvula
Soupape

RP51492▲

Hub Assembly
Ensemble de Cubo
Boîtier

RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP44645▲

Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP13938

O-Rings
Anillos O
Joints toriques

RP13938

O-Rings
Anillos O
Joints toriques

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en
plastique

RP49835

Mounting Nut and Washer
Tuerca y Arandela para la Instalación
Écrou de montage

RP47888

Bottle & Pump
Bottella y Bomba
Bouteille et Pompe

RP21945

Nut
Tuerca
Écrou

RP61607

1.5 gpm
Adapter
Adaptador
Adapteur

RP60911

Clip
Presilla
Agrafe

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensemble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP46388

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition,
Écrous de Blocage

▲Specify Finish

▲Especifique el Acabado

▲Précisez le Fini